

hanit®

# KINDERBANK PIPPOLINO :: CHILDREN'S BENCH PIPPOLINO

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus **hanit® Recyclingkunststoff** entschieden haben.  
Im Folgenden erhalten Sie wichtige Montagehinweise, die beim Zusammenbau unbedingt Berücksichtigung finden müssen.  
Wir weisen darauf hin, dass bei Nichtbeachten die Garantie und die Gewährleistungspflicht erlöschen.

::

*Thank you for purchasing a hanit® recycled plastic product.*

*Below you will find important installation instructions, which must be taken into account during assembly.*





*We point out that neglecting these instructions will void the warranty.*


**ABMESSUNGEN: CA. 150 X 68 X 70 CM :: DIMENSIONS: 150 X 68 X 70 CM**

**SITZHÖHE: OPTIONAL 25 ODER 34 CM :: SEAT HEIGHT: OPTIONAL 25 OR 34 CM**



## STÜCKLISTE :: PARTS LIST

Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
1	Bankfuß :: Bench foot		70x68x8 cm	2
2	Sitzbrett :: Seat board		138x19x4 cm	1
3	Rückenbrett :: Back board		138x17x4 cm	1
4	Schrauben :: Screw		6x60 mm	8


Nummer :: Number	Name :: Name	Zeichnung :: Drawing	Maße :: Dimensions	Anzahl :: Amount
5	Bit :: Bit		TX 25	1

### Notwendiges Werkzeug :: Necessary tools

Akkuschrauber :: *Cordless screwdriver*

Wasserwaage :: *Spirit level*

### Zusammenbau :: Assembly



DE

Stellen Sie die Bankfüße in einem Abstand von ca. 150 cm parallel und kippsicher zueinander auf. Achten Sie darauf, dass beide Füße mit den Vorbohrungen nach innen zeigen.

EN

Place the bench feet at a distance of approx. 100 cm from each other so that they cannot tip over and are parallel to each other. Make sure that both feet are facing in with the pilot holes.



DE

Sie haben die Auswahl zwischen zwei Sitzhöhen - 25 und 34 cm. Schrauben Sie das Sitz- und Rückenbrett in der gewünschten Sitzhöhe an den vorgebohrten Zentrierbohrungen fest. Achten Sie darauf, dass das Sitzbrett gerade ausgerichtet ist. Für eine genaue Anbringung schrauben Sie zunächst die beiden mittleren Schrauben und anschließend die äußeren Schrauben fest.


Beachten Sie, dass das Rückenbrett leicht schräg angebracht wird. Die vorgebohrten Löcher geben die genaue Position an.

EN

You can choose between two seat heights - 25 and 34 cm. Screw the seat and back board to the pre-drilled centering holes at the desired seat height.

Make sure that the seat board is level. For an exact installation, first tighten the two middle screws and then the outer screws.

Note that the back board is installed at a slight angle. The pre-drilled holes indicate the exact position.



DE

Schrauben Sie das Sitz- und Rückenbrett nach gewünschter Sitzhöhe in die jeweils vorgebohrten Löcher fest.

Beachten Sie, dass die Sitzhöhe nur einmal verstellt werden kann, da die Schrauben bei öfterem ändern ausreißen können und keine Stabilität mehr bieten.

Falls ein Bodenanker für den sicheren Stand verwendet wird, müssen im Vorfeld Bohrungen in den Bankfuß gesetzt werden.

EN

Screw the seat and back board into the pre-drilled holes according to the desired seat height.

Please note that the seat height can only be adjusted once, as the screws can tear out frequently and no longer offer stability.

If a ground anchor is used for a secure stand, holes must be drilled in the bench foot beforehand.